



IPR512 IP Monitoring Receiver Addendum

Demo Mode Version

The IPR512 Receiver's Account Management System (built-in web interface) by default is set to run in Demo Mode. After logging into the IPR512 Receiver Account Management System for the first time, you will need to register your IPR512 Receiver in order to activate a fully-functional version.

Registering the IPR512 Receiver for Full System Functionality

1. Ensure that the LAN of the IPR512 Receiver is connected to a router on the network with access to the Internet.
2. Enter the LAN IP address of the IPR512 Receiver in the address bar of your web browser.
3. Log into the system by entering the default username "admin" and default password "admin". Click **Login**.
4. Click on the **Register** button at the top of the main screen. You will then be directed to the www.ipr512.paradoxmyhome.com website and you can begin the registration process.

Note: For more information on how to register the IPR512 Receiver, refer to the IP Monitoring Receiver IPR512 Operations manual.

Limited System Functionality in Demo Mode

When in Demo mode, the IPR512 Receiver Account Management System has limited functionality. The following table provides a comparison of the system functionalities of both modes.

Features	Demo	Registered Version
• Accounts	10	512
• Communication port COM1	Disabled	Enabled

Receptor de Monitoreo IP IPR512 Addendum

Versión en Modo Demo

De fábrica, el Sistema de Gestión de Abonados del Receptor IPR512 (interfaz Web incorporada) está configurado para funcionar en Modo Demo. Después de conectarse en el Sistema de Gestión de Abonados del Receptor IPR512 por la primera vez, el usuario debe registrar su Receptor IPR512 para poder activar una versión totalmente funcional.

Registrar el Receptor IPR512 para Acceder a la Funcionalidad Total del Sistema

1. Verificar que el puerto LAN del Receptor IPR512 está conectado a un enrutador en una red con acceso Internet.
2. Ingresar la dirección IP de la LAN del Receptor IPR512 en la barra de dirección del navegador Web.
3. Conectarse al sistema mediante el ingreso del nombre de usuario de fábrica "admin", y de la contraseña de fábrica "admin". Hacer clic en **Login (Conexión)**.
4. Hacer clic en el botón **Register (Registrar)** en la parte superior de la ventana principal. El usuario es entonces redirigido al sitio Web www.ipr512.paradoxmyhome.com donde se puede iniciar el proceso de registro.

Nota: Para más información acerca del registro del Receptor IPR512, ver el Manual de Operación del Receptor de Monitoreo IP IPR512.

Funcionalidad Limitada del Sistema en Modo Demo

Cuando está en modo Demo, el Sistema de Gestión de Abonados del Receptor IPR512 tiene la funcionalidad limitada. La siguiente tabla ofrece una comparación de las funcionalidades del sistema en ambos modos.

Características	Demo	Versión Registrada
• Abonados	10	512
• Puerto de Comunicación COM1	Deshabilitado	Habilitado

Récepteur-Moniteur IP IPR512 Addendum

Version en Mode Démo

Le Système de gestion des comptes du Récepteur IPR512 (interface web intégrée) est configuré pour fonctionner en Mode Démo par défaut. Après la connexion au Système de gestion des comptes du IPR512 pour la première fois, l'utilisateur devra enregistrer le Récepteur IPR512 afin d'activer la version entièrement fonctionnelle.

Enregistrement du Récepteur IPR512 pour accéder à la fonctionnalité complète du système

1. S'assurer que le port LAN du Récepteur IPR512 est raccordé à un routeur sur le réseau avec accès à Internet.
2. Entrer l'adresse IP du port LAN du Récepteur IPR512 sur la barre d'adresse du navigateur Web.
3. Se connecter au système en entrant le code d'utilisateur par défaut "admin" et le mot de passe par défaut "admin". Appuyer sur **Login (Connection)**.
4. Cliquer sur le bouton **Register (Enregistrement)** situé sur la partie supérieure de l'écran principal. L'utilisateur est alors dirigé vers le site Web www.ipr512.paradoxmyhome.com et peut entamer la procédure d'enregistrement.

Note : Pour de plus amples informations sur la manière de procéder à l'enregistrement du Récepteur IPR512, veuillez vous référer au Manuel d'opération du Récepteur-Moniteur IP IPR512.

Fonctionnalité limitée du système en Mode Démo

Lorsqu'il est en Mode Démo, le Système de gestion des comptes du Récepteur IPR512 est en fonctionnement limité. Le tableau suivant indique les différences de fonctionnalités du système entre les deux modes.

Caractéristiques	Démo	Versión enregistrée
• Comptes	10	512
• Port de communication COM1	Hors fonction	En fonction